


Fix och Trix med FlexRadio 6500.

Jag försöker att byta frekvensband men jag är kvar på samma frekvensband som jag var på.

Markera fältet för frekvensvisning genom att dubbelklicka i fältet och skriv in den frekvens i MHz som du vill flytta till och tryck sedan på entertangenten.




T.ex.

Jag är på 14 MHz bandet och vill byta till 3,5 MHz bandet.

Markera frekvensvisningen och skriv in 3,700 och tryck på entertangenten

Jag upplever att när jag byter frekvensband så ändras inte antennvalet.



Alt. 1
Klicka på 'TX' så att den blir RÖD (flytta TX till denna Slice)

Alt. 2
Högerklicka på 'TX' som har TX kopplad till sig.
Välj 'Close Slice' eller 'Move Slice hear'