

Koppla loggprogrammet DX4WIN till klubbens FlexRadio 6500

När du använder klubbens PC med SmartSDR

1. Starta SmartSDR på klubbens PC



2. Starta SmartSDR - CAT på klubbens PC



CAT programmet måste vara igång men kan förminsкас eftersom inga förändringar behöver utföras

3. Starta DX4WIN



Nu är kopplingen mellan DX4WIN och SmartSDR etablerad.

När du använder klubbens Maestro terminal

1. Starta Maestro terminalen
2. Starta SmartSDR - CAT på klubbens PC



CAT programmet måste vara igång men kan förminsкас eftersom inga förändringar behöver utföras



3. Starta DX4WIN på klubbens PC



Nu är kopplingen mellan DX4WIN och Maestro etablerad.